



Utilisez ce gabarit à l'échelle 1 pour tracer la forme à découper, ou collez-le sur la surface lisse de la boîte ou sera implanté le cône pour percer et découper la boîte en suivant les tracés. (vérifier les côtes du gabarit avant découpe)

